

Работа панели управления

DH-20BTER 2V (220В)

DH-30BTER 2V (220В)



РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

После включения питания на дисплее отображается «88 88» и включается режим ожидания.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ



1. Нажмите кнопку  один раз. Цифры на дисплее начнут мигать.

Нажимая кнопки «плюс» или «минус», установите время работы для режимов низкой и высокой скорости (от 1 до 30 мин).

После завершения настройки на цифровом дисплее отобразится установленное время.


2. Нажмите кнопку запуска один раз. Машина начинает работать в соответствии с установленным временем. Цифровой дисплей перейдет в режим автоматического обратного отсчета.


(После установки времени сначала всегда отсчитывается время в режиме низкой скорости, а затем время в режиме высокой скорости.)



3. Для прекращения работы в автоматическом режиме, нажмите кнопку  один раз. Машина принудительно прекратит работу и войдет в режим ожидания.

РУЧНОЙ РЕЖИМ



1. Нажмите кнопку  и машина начнет работать на высокой скорости. На дисплее  отобразится 88. Если вы хотите установить таймер, нажмите соответствующие кнопки «плюс» или «минус». Временной диапазон составляет от 1 до 30 минут.

После настройки дисплей автоматически перейдет в режим обратного отсчета. По окончании обратного отсчета машина перестанет работать и перейдет в режим ожидания.

2. Нажмите кнопку , и машина начнет работать на низкой скорости. На дисплее  отобразится 88. Если вы хотите установить таймер, нажмите соответствующие кнопки «плюс» или «минус». Временной диапазон составляет от 1 до 30 минут.

После настройки дисплей автоматически перейдет в режим обратного отсчета. По окончании обратного отсчета машина перестанет работать и перейдет в режим ожидания.

3. Нажмите кнопку , чтобы машина работала в режиме пульсации (в режиме таймера необходимо нажать кнопку ). Примечание: в режиме пульсации машина работает в обратную сторону)

4. Для выключения ручного режима, один раз нажмите кнопку . Машина прекратит работу и войдет в режим ожидания.