





Как использовать кольцевую гайку



М-модальный
картавость




В-модальный
картавость




Как выполнить разборку (А)




смотрите
видеоинст-
рукции



Макс. вместимость загрузочной воронки: 60 г
Макс. вместимость контейнера для молотого кофе: 70 г
Тип помола:
Эспрессо - Мокко - Фильтр
Размер: 225 x 115 x 80 мм
Вес: 1600 г
Диаметр камеры: 58 мм



Как выполнить сборку (В)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед первым использованием кофемолки внимательно прочитайте этот буклет. Держите его в надежном месте и бережно храните.

ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Этот прибор предназначен только для бытового использования.

-Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и очистке кофемолки.

-Этот прибор следует использовать только для помола обжаренных кофейных зерен.

-Данным прибором могут пользоваться лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями только в том случае, если они находятся под наблюдением и проинструктированы о безопасном использовании и понимают связанные с этим риски.

-Кофемолка может использоваться детьми не моложе 8 лет, только если они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании прибора и понимают возможную опасность.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ПРИМЕНЕНИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

-Данный прибор нельзя использовать для измельчения зерен или мелких продуктов не по назначению (кроме обжаренных зерен кофе).

-Дети не должны играть с прибором.

-Дети не должны выполнять очистку кофемолки, если они младше 8 лет, и они не находятся под присмотром взрослых.

Храните прибор в недоступном для детей младше 8 лет месте.

-Сборка, разборка и очистка кофемолки не должны производиться детьми и/или лицами с ограниченными физическими сенсорными или умственными способностями.

-Не мешивайтесь в работу кофемолки.

-Не погружайте кофемолку в воду или другие жидкости.

-Не кладите кофемолку и/или ее части в посудомоечную машину.

-Не суйте пальцы и/или любые другие предметы в загрузочную воронку для кофе.

-Не смачивайте кофейные зерна водой или любой другой жидкостью до и во время процесса помола.

СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Настоящим заявляется, что кофемолка PIETRO и все ее компоненты, используемые в местах контакта с кофе, соответствуют следующим нормам Европейского сообщества

Стандарт 1935/2004/ЕС

Стандарт 2023/2006/ЕС

Стандарт 1907/2006/ЕС

Стандарт 1245/2020/UE

и их последующим обновлениям и поправкам.



ВВЕДЕНИЕ

Перед использованием кофемолки PIETRO внимательно и полностью прочитайте данное руководство, поскольку в нем содержатся важные указания по безопасности, эксплуатации и техобслуживанию прибора. Храните данное руководство в надежном месте.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие и его руководство.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

- При вскрытии упаковки убедитесь, что кофемолка находится в идеальном состоянии и не имеет повреждений. В случае сомнений не используйте ее и обратитесь к квалифицированному специалисту или производителю. Храните упаковку до истечения срока гарантии.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Кофемолка PIETRO состоит из следующих основных деталей:

- Герметичная крышка с воронкой для загрузки кофе

- Основной корпус с воронкой для загрузки кофе.

- Кольцевая гайка регулировки степени измельчения.

- Измельчающее устройство с фиксированным жерновом и выдвижным рычагом.

- Задний извлекаемый жернов

- Контейнер для сбора молотого кофе с скользящим дном и магнитами для крепления.

НАСТРОЙКА РАЗМЕРА ПОМОЛА

PIETRO способна удовлетворить самые разнообразные требования к помолу и позволяет измельчать кофейные зерна для приготовления эспрессо, мокко или фильтр-кофе, наиболее соответствующих вашему вкусу. Просто поверните заднее регулировочное кольцо, чтобы измельчить кофейные зерна в соответствии с вашими предпочтениями.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОФЕМОЛКИ

После вскрытия упаковки и извлечения кофемолки из упаковки вы готовы приступить к помолу кофейных зерен, выполнив несколько интуитивно понятных шагов.

1. При пустой загрузочной воронке поверните заднее регулировочное кольцо, чтобы установить желаемый размер помола.

2. Полностью вытяните рычаг кофемолки из корпуса и поверните его в крайнее положение.

3. Отпустите и переведите рычаг в положение нижнего упора.

4. Снимите крышку с воронки и заполните ее кофейными зернами (макс. 60 г), затем закройте воронку крышкой.

5. Поставьте кофемолку на устойчивую ровную поверхность, крепко держите ее одной рукой и измельчите весь кофе, поворачивая рычаг по часовой стрелке другой рукой.

6. По окончании помола закройте рычаг и извлеките из кофемолки контейнер, наполненный молотым кофе.

Теперь вы можете использовать свежемолотые зерна для приготовления кофе с помощью эспрессо-машины, кофейника для мокко или для фильтров.

РАЗБОРКА И ОЧИСТКА (см. А)

После каждого использования полностью очищайте PIETRO, чтобы сохранить ее в оптимальном состоянии для последующего использования.

ВНИМАНИЕ! Во время разборки (и последующей сборки) кофемолки обращайте внимание на острые поверхности жерновов и следите за тем, чтобы они не упали.

Разборка для очистки

Убедитесь, что вы закончили помол всех кофейных зерен в воронке и камере помола.

1. Когда рычаг находится в нижнем положении, нажмите на штифт и, удерживая его в нажатом положении, поверните измельчающее устройство против часовой стрелки, пока оно не отсоединится от основного корпуса (поворот на 45°).

2. Снимите измельчающее устройство с основного корпуса. Фиксированный передний жернов с узлом рычага будет вытасчен.

3. Возьмите задний поворотный жернов за болт и полностью вытащите его из корпуса.

4. Потяните контейнер вниз и отсоедините его от основного корпуса.

5. Снимите верхнюю крышку.

6. Очистите все внутренние и внешние поверхности разобранных деталей с помощью чистой мягкой щетки и сухой ткани.

Инструкции по очистке

Не используйте для очистки кофемолки воду или другие жидкости, химикаты или абразивные материалы. Для очистки используйте только чистые, сухие и продезинфицированные салфетки и щетки с жесткой щетиной.

ВАЖНО! Удалите все остатки кофе с внутренних поверхностей камеры помола и особенно с корпуса заднего вращающегося жернова.

Очистите поверхности двух жерновов с помощью сухой щетки с жесткой щетиной.

СБОРКА (см. В)

1. Установите верхнюю крышку и нижний контейнер для кофе на основной корпус.

2. Вставьте задний вращающийся жернов на свое место, пока он не достигнет конечной точки.

3. Поверните болт, чтобы повернуть черный жернов вниз.

4. Удерживая стопорный штифт, вращайте передний жернов до тех пор, пока он не перестанет вращаться (ЩЕЛЧОК).

5. Удерживая стопорный штифт, вставьте узел рычага в основной корпус в положении 45°.

6. Не отпуская стопорный штифт, поверните измельчающее устройство по часовой стрелке до конца хода в вертикальном положении (поворот на 45°). Теперь отпустите стопорный штифт.

7. Поверните рычаг в вертикальное положение.

8. Перед тем как убрать кофемолку на хранение для дальнейшего использования, закройте рычаг и вставьте его в гнездо.

PIETRO

разработан и изготовлен в Италии